

Laderaumschutzwanne ohne Kantenschutz VW Amarok Doppelcabine

unsere Artikelnummer: 146826011



Typ - Ohne Kantenschutz der oberen Pritschenkante - für eine problemlose Montage in Kombination mit unserem Hardtop oder Cover. Die oberen Kanten der Schutzwanne werden unter die Pritschenpfalz gestülpt. Somit bleibt Platz für die übliche Klammerbefestigung der Ladeflächenabdeckung. Hergestellt aus besonders bruchfestem flexilem ABS Kunsstoff. Hervorragende computerdesignete Passform. Durch die durchdachte Formgebung, welche Hohlrillen und Hohlräume zwischen Wanne und Fahrzeugblech erstellt, werden Stöße optimal von der Schutzwanne abgefedert, das Fahrzeugblech geschützt und eine herausragende Bruchfestigkeit ermöglicht. Natürlich mit Heckklappenteil und Montagematerial. Ein Bohren im Fahrzeugblech ist nicht notwendig. Für den VW Amarok Doppelcabine. Die serienmäßigen Verzurrösen des Amarok werden einfach wieder über die Wanne geschraubt und können weiterhin verwendet werden.



Zu diesem Artikel empfehlen wir:

